


POSTAVLJANJE PLOMBI NA FISKALNI ŠTAMPAČ HCP Flexi

Sledeća slika prikazuje gde je potrebno postaviti fiskalnu a gde programsku plombu. Na slici 1 brojem 1 je označeno mesto postavljanja programske, a brojem 2 je označeno mesto postavljanja plombe fiskalne memorije.



Slika 1. – Izgled ploče i mesto postavljanja plombi

POSTAVLJANJE FISKALNE PLOMBE:




Slika 2. – konektor za povezivanje fiskalne memorije




Slika 3. – izgled postavljene plombe, plomba se postavlja preko konektora na način koji onemogućava zamenu fiskalne memorije bez skidanja fiskalne plombe


POSTAVLJANJE PROGRAMSKE PLOMBE:



Slika 4. – konektor za programiranje




Slika 5. – konektor za programiranje sa zaštitnim kratkospojnikom



Slika 6. – konektor za programiranje sa zaštitnim kratkospojnikom preko koga je stavljena programska plomba

Na kasi se nalazi 6-to pinski konektor preko koga se vrši programiranje fiskalnog uređaja. Numeracija pinova na konektoru je od 1 do 6 odozgo na dole gledano na slici. Zaštitni kratkospojnik se stavlja na pinove broj 2 i broj 3. Kratkospajanjem pinova broj 2 i broj 3 se onemogućava programiranje fiskalnog uređaja ili brisanje postojećeg software-a. Programska plomba se postavlja preko zaštitnog kratkospojnika tako da se on ne može skinuti bez skidanja programske plombe.



Izgled pravilno postavljenih plombi